



 HAWKE | LASER/LED FOREGRIP



## BATTERY INSTALLATION

The battery compartment is inside the foregrip handle. To access, simply turn the end cap anti-clockwise until completely removed. Place both batteries in the unit positive (+) end down and replace the end cap by turning clockwise until secure. Do not over tighten.

The unit is equipped with an on/off switch timer. Do not press the on/off switch for 5 seconds after installing the batteries.

## FOREGRIP INSTALLATION

Warning: Ensure your firearm is unloaded before installing the foregrip.

The foregrip has been manufactured to fit any standard dovetail mount or picatinny style mounting system.

Simply unscrew the wing nut at the top of the grip and attach in desired position. Be sure the recoil cross screw is securely seated in the cross slot on the mounting platform. When the foregrip is in place, re-tighten the wing nut. Do not over tighten.

## LIGHT OPERATION

Warning: Do not look directly into the laser beam during operation as it could permanently damage your eyesight.

On/Off: To operate the light, simply press the button directly behind the light until it clicks.

Strobe: When the light is on, quickly turn it off and on within 5 seconds to activate the strobe mode. The foregrip will return to the standard lighting mode after the strobe has been turned off for more than 5 seconds.

## LASER OPERATION

On/Off: To operate the red laser, simply press the button directly behind the laser until it clicks. The windage and elevation adjustment screws are located on the laser section.

## HAWKE TWO YEAR WARRANTY

Subject to the limitations noted below, Hawke guarantees this product to be free of defects in materials and workmanship for two years. If your Hawke product is found to have defects in materials or workmanship, we will repair or, if repair is not possible, replace the product with an equivalent.

The warranty does not cover failure caused by abuse or excessive wear and tear even within the warranty period.

Please note your proof of purchase should accompany any warranty claim. You can register your purchase with us now at [www.hawkeoptics.com/registration](http://www.hawkeoptics.com/registration)

For full warranty details or to make a claim please see [www.hawkeoptics.com/warranty](http://www.hawkeoptics.com/warranty)



## EINSETZEN DER BATTERIE

Das Batteriefach befindet sich im Vorderschaftgriff (foregrip). Zum Öffnen einfach die Kappe gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie vollständig abgenommen werden kann. Beide Batterien mit dem Pluspol (+) nach unten einsetzen und die Kappe im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest sitzt. Nicht überdrehen.

Das Gerät verfügt über einen Timer im Ein-/Ausschalter. Den Ein-/Ausschalter erst 5 Sekunden nach Einsetzen der Batterien drücken.

## MONTAGE DES VORDERSCHAFTGRIFFS

Warnung: Vergewissern sie sich, dass die Waffe entladen ist, ehe sie den Vorderschaftgriff (foregrip) montieren!

Der Vorderschaftgriff (foregrip) passt auf alle gängigen Schwalbenschwanz- oder Picatinny-Befestigungssysteme.

Einfach die Flügelmutter oben am Griff lösen und an der gewünschten Stelle befestigen. Darauf achten, dass der Rückstoßbolzen fest im Kreuzschlitz der Montageplatte sitzt. Ist der Vorderschaftgriff (foregrip) platziert, die Flügelschraube wieder festziehen. Nicht überdrehen.

## VERWENDUNG DES LICHTS

Warnung: Bitte während des Betriebs nicht direkt in den Laserstrahl blicken, da er Ihre Sehkraft dauerhaft schädigen kann.

Ein/Aus: Zum Ein- oder Ausschalten des Lichts, einfach den Schalter direkt hinter der Lampe drücken, bis er klickt.

Stroboskop: Wenn das Licht eingeschaltet ist, den Ein-/Ausschalter

schnell innerhalb von 5 Sekunden drücken, um den Stroboskopmodus zu aktivieren. Wird das Stroboskop länger als 5 Sekunden ausgeschaltet, kehrt der Vorderschaftgriff (foregrip) in den Standardlichtmodus zurück.

## LASERBETRIEB

Ein/Aus: Zum Ein- oder Ausschalten des roten Lasers, einfach den Schalter direkt hinter dem Laser drücken, bis er klickt. Die Einstellschrauben für die horizontale und vertikale Ausrichtung befinden sich auf der Laser-Komponente.

## ZWEI JÄHRIGE HAWKE GARANTIE

Vorbehaltlich unten genannter Einschränkungen garantiert Hawke für zwei Jahr, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Sollte Ihr Hawke Produkt trotzdem Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, reparieren wir das Produkt oder ersetzen es durch ein gleichwertiges, falls eine Reparatur nicht möglich ist.

Die Garantie deckt keine Schäden durch Missbrauch und übermäßigen Verschleiß (auch während der Garantiezeit) ab. Bitte achten Sie darauf, Ihrem Garantieanspruch den Kassenbeleg beizulegen.

Sie können Ihr Produkt unter folgendem Link bei uns registrieren: [www.hawkeoptics.com/registration](http://www.hawkeoptics.com/registration).

Für alle Garantiebedingungen oder die Anmeldung von Garantieansprüchen besuchen Sie bitte [www.hawkeoptics.com/warranty](http://www.hawkeoptics.com/warranty)

## INSTALLATION DE LA BATTERIE

Le compartiment batterie est à l'intérieur de la poignée du garde-main foregrip. Pour y accéder, tournez simplement l'obturateur dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'il s'enlève complètement. Placez les deux batteries dans le compartiment, le positif (+) en bas, et remettez en place l'obturateur en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Ne serrez pas trop.

L'ensemble est équipé d'un temporisateur de commutateur on/off (marche/arrêt). N'appuyez pas sur le commutateur on/off pendant les 5 secondes suivant l'installation des batteries.

## INSTALLATION DU GARDE-MAIN FOREGRIP

Avertissement: Vérifiez que votre arme à feu est déchargée avant d'installer le garde-main foregrip.

Le garde-main foregrip a été fabriqué pour se monter sur un support standard en queue d'aronde ou sur un support type picatinny.

Dévissez simplement l'écrou à oreille en haut de la poignée et fixez à la position voulue. Vérifiez que la vis de crosse de recul est bien en place dans la fente sur la plate-forme de montage. Lorsque le garde-main foregrip est en place, resserrez l'écrou à oreille. Ne serrez pas trop.

## FONCTIONNEMENT DE LA LAMPE

Avertissement: Ne regardez pas directement le rayon laser lorsque celui-ci est allumé car vous risqueriez d'endommager votre vue de façon irréversible.

Marche/arrêt : Pour allumer la lampe, appuyez simplement sur le

bouton juste derrière la lampe, jusqu'à ce qu'il s'encliquète.

Mode stroboscopique : Lorsque la lampe est allumée, passez rapidement de on à off dans le délai de 5 secondes pour activer le mode stroboscopique. Le garde-main foregrip reviendra en mode d'éclairage standard lorsque le mode stroboscopique aura été éteint pendant plus de 5 secondes.

## FONCTIONNEMENT DU LASER

Marche/arrêt : Pour allumer le laser rouge, appuyez simplement sur le bouton juste derrière le laser, jusqu'à ce qu'il s'encliquète. Les vis de réglage en horizontal et en hauteur se trouvent sur la section laser.

## GARANTIE DEUX AN HAWKE

En-dehors des limitations notées ci-après, Hawke garantit ce produit sans défaut de matière et de fabrication pour une durée d' deux an. Si votre produit Hawke s'avère être défectueux, nous le réparerons, ou, s'il n'est pas possible de le réparer, nous remplacerons le produit par un produit équivalent.

La garantie ne couvre pas les pannes résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une usure excessive, même pendant la période de garantie. Merci de joindre votre preuve d'achat pour toute réclamation.

Vous pouvez enregistrer votre achat sur notre site [www.hawkeoptics.com/registration](http://www.hawkeoptics.com/registration).

Pour les détails de la garantie ou pour poser une réclamation, merci d'aller sur le lien suivant [www.hawkeoptics.com/warranty](http://www.hawkeoptics.com/warranty)



## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

El compartimento para las pilas se encuentra en el interior de la empuñadura frontal. Para acceder, simplemente gire la tapa del extremo en sentido anti-horario hasta que se haya retirado completamente. Coloque las dos pilas en la unidad con el extremo positivo (+) hacia abajo y vuelva a colocar la tapa del extremo girándola en sentido horario hasta que esté apretada. No la apriete demasiado.

La unidad está equipada con un temporizador de interruptor de encendido/apagado. No pulse el interruptor de encendido/apagado durante 5 segundos tras la instalación de las pilas.

## INSTALACIÓN DE LA EMPUÑADURA FRONTAL

Advertencia: Asegúrese de que su arma esté descargada antes de instalar la empuñadura frontal.

La empuñadura frontal ha sido fabricada para adaptarse a cualquier sistema de montaje de estilo picatinny o enganche de cola de milano estándar.

Simplemente desenrosque la tuerca de mariposa de la parte superior de la empuñadura y acóplela en la posición deseada. Asegúrese de que el tornillo transversal de retroceso esté bien asentado en la ranura de cruz en la plataforma de montaje. Cuando la empuñadura frontal esté en su lugar, vuelva a apretar la tuerca de mariposa. No la apriete demasiado.

## FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ

Advertencia: No mire directamente el rayo láser cuando esté funcionando, ya que puede dañarle la vista de forma permanente.

Encendido/apagado: Para activar la luz, simplemente pulse el botón que se encuentra directamente detrás de la luz hasta que se oiga un clic.

Luz estroboscópica: Cuando la luz esté encendida, apáguela y vuelva a encenderla rápidamente antes de 5 segundos para activar el modo de luz estroboscópica. La empuñadura frontal volverá al modo de iluminación estándar después de que la luz estroboscópica haya estado apagada durante más de 5 segundos.

## FUNCIONAMIENTO DEL LÁSER

Encendido/apagado: Para activar el láser rojo, simplemente pulse el botón que se encuentra directamente detrás del láser hasta que se oiga un clic. Los tornillos de ajuste en función del viento y la elevación se encuentran en la zona del láser.

## GARANTÍA HAWKE DE DOS AÑOS

Sujeta a las limitaciones indicadas abajo, Hawke garantiza que este producto no presentará defectos de mano de obra o de materiales de por dos años. Si se comprueba que su producto Hawke presenta defectos de fabricación o de materiales, procederemos a su reparación o, si la reparación no fuera posible, a su sustitución por otro equivalente.

La garantía no cubre los fallos por desgaste excesivo o mal uso, incluso dentro del periodo de garantía. Deberá acompañar cualquier reclamación de garantía con el comprobante de su compra.

Puede registrar su compra con nosotros ahora en [www.hawkeoptics.com/registration](http://www.hawkeoptics.com/registration).

Para los detalles completos de la garantía o para efectuar una reclamación, diríjase a [www.hawkeoptics.com/warranty](http://www.hawkeoptics.com/warranty)

## INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Il vano batterie si trova all'interno dell'impugnatura. Per accedere al vano batterie, ruotare semplicemente in senso orario il coperchio all'estremità fino a toglierlo completamente. Inserire entrambe le batterie con il polo positivo (+) rivolto verso il basso e riposizionare il coperchio ruotandolo in senso orario finché non è chiuso bene. Non stringere troppo.

L'unità è dotata di timer con interruttore on/off. Non premere l'interruttore on/off per 5 secondi dopo l'installazione delle batterie.

## INSTALLAZIONE DELL'IMPUGNATURA ANTERIORE

Avvertimento: Prima di installare l'impugnatura anteriore, assicurarsi che l'arma sia scarica.

L'impugnatura anteriore è progettata per adattarsi a tutti gli attacchi a coda di rondine standard o sistemi di attacco stile picatinny.

Svitare semplicemente il dado a farfalla in cima all'impugnatura e fissarle nella posizione desiderata. Assicurarsi che la vite elicoidale a croce sia saldamente collocata nel taglio a croce sulla base di attacco. Quando l'impugnatura anteriore è in posizione, stringere nuovamente il dado a farfalla. Non stringere troppo.

## FUNZIONAMENTO DELLA TORCIA

Avvertimento: Non guardare direttamente nel fascio laser durante il funzionamento poiché potrebbe danneggiare la vista in modo permanente.

Accensione/spengimento: Per mettere in funzione la torcia, premere semplicemente il pulsante dietro la torcia fino al clic.

Modalità stroboscopica: Quando la torcia è accesa, spegnerla e accenderla velocemente entro 5 secondi per attivare la modalità stroboscopica. Per tornare alla modalità di illuminazione standard spegnere la torcia per più di 5 secondi.

## FUNZIONAMENTO DEL LASER

Accensione/spengimento: Per mettere in funzione il laser rosso, premere semplicemente il pulsante dietro il laser fino al clic. Le viti per la regolazione della deviazione e dell'elevazione sono posizionate nella sezione del laser.

## GARANZIA DI DUE ANNO HAWKE

Con le limitazioni indicate di seguito, Hawke garantisce che questo prodotto è libero da difetti dovuti a materiali o lavorazioni per un periodo di due anni. Nel caso si riscontri un difetto dovuto a materiale o lavorazione nel prodotto Hawke, tale prodotto verrà riparato o, se ciò non fosse possibile, sostituito con un prodotto equivalente.

La garanzia non copre guasti derivanti da uso improprio o eccessiva usura anche durante il periodo di garanzia. Si ricorda che la richiesta di interventi in garanzia deve essere accompagnata da ricevuta d'acquisto.

È possibile registrare l'acquisto del nostro prodotto alla pagina [www.hawkeoptics.com/registration](http://www.hawkeoptics.com/registration).

Per maggiori informazioni sulla garanzia o per presentare un reclamo, consultare la pagina [www.hawkeoptics.com/warranty](http://www.hawkeoptics.com/warranty)



VISION ACCOMPLISHED

[www.hawkeoptics.com](http://www.hawkeoptics.com)

 Born in the UK